

Transzportfolyamatok a biológiai rendszerekben

Transzportfolyamatok a sejt nyugalmi állapotában

A nyugalmi potenciál jelentősége

a sejt homeosztázisának (sejttérfogat, pH) fenntartása
ingerlékenység
érzékelés
jelátadás

Elektrofiziológiai jelenségek és a transzportfolyamatok kapcsolata

A nyugalmi potenciál értelmezése:


- Donnan vagy egyensúlyi modell
- Transzport modell
- Elektromos modell

A nyugalmi potenciál megváltozása


1. A membrán "passzív" elektromos tulajdonságai

Kísérlet

Áramirány : pozitív töltések áramlásának iránya.




Miért éppen így?



Nem így
Nem így


Miért éppen így?

A membrán elektromos tulajdonságai miatt:
-ellenállás
-kapacitás




Hol is láttam már ehhez hasonlót?

Párhuzamos RC-kör töltése és kisütése



Összevetése az elektromos modellel:



$$I_{ion} + I_c = I_m = 0$$

$$g_{Na} (U_m - U_{0Na}) = I_{Na}$$

$$g_{ion} (U_m - U_0) = I_{ion}$$


$$C_m \frac{\Delta U_m}{\Delta t} + \frac{\Delta U_m - U_0}{R_m} - I_{inger} = 0$$

Az ingerlés kezdetétől eltelő idő

$$U_m(t) = U_t \left[1 - e^{-\frac{t}{R_m C_m}} \right]$$

A membránpotenciál időbeli változása


A membránpotenciál telítési értéke




τ a membrán időállandója:

- az az idő, ami alatt az impulzussal keltett feszültségváltozás eléri a telítési érték 63%-át vagy
- az ingerlés megszünte után e-ed részére csökken

$$\tau = C_m R_m$$



A nyugalmi potenciál helyi megváltozása




obligát
ugrásmentes
változtatható amplitúdójú
változtatható irányú
analóg
lokálizált

A nyugalmi potenciál helyi megváltozása az ingerlés helyétől távolodva

λ a membrán tékonstansa
az a távolság, amely alatt az impulzussal keltett feszültségváltozás maximális értékének $\frac{1}{e}$ -szára (azaz 37%) lesz



Változás az
ingerlés helyén



$$\lambda \sim \sqrt{\frac{R_m}{R_i}}$$

A nyugalmi potenciál helyi megváltozása

- kísérletileg áramimpulzusokkal
- adekvát ingerekkel
- posztszinaptikus membránon neurotranszmitterekkel
 - serkentő - depolarizáló
 - gátló - hiperpolarizáló

A nyugalmi potenciál helyi megváltozásának jelentősége


- ingerületvezetés
- érzékelés - receptorműködés
- jelátadás

A nyugalmi potenciál megváltozása

2. A membrán “aktív” elektromos tulajdonságai



1938: **K.C. Cole** – méréssel igazolta, hogy a membrán vezetőképessége megnő az akciós potenciál alatt




1948: **Alan Hodgkin** és **Bernard Katz** – kimutatta, hogy az akciós potenciál amplitúdója függ az extracelluláris Na^+ koncentrációtól



“Akciós potenciál története”




1780: **Luigi Galvani** – elektromos vezetés és izomösszehúzódás kapcsolata



1843: **Emil Dubois-Reymond** – nyugalmi potenciál, ami megváltozik izomösszehúzódáskor


1868: Dubois-Reymond tanítványa **Julius Bernstein** – egyenlőtlen ioneloszlás leírása; ionáram ingerléskor; terjedő elektromos potenciálváltozás: *akciós potenciál*




Hodgkin-Katz hipotézise az akciós potenciál kialakulásáról

feszültségfüggő ioncsatornák működése


$$\varphi_e - \varphi_i = -\frac{RT}{F} \ln \frac{\sum p_k^+ c_{ke}^+ + \sum p_k^- c_{ki}^-}{\sum p_k^+ c_{ki}^+ + \sum p_k^- c_{ke}^-}$$




Hodgkin-Katz hipotézise az akciós potenciál kialakulásáról



Hogyan lehetne az egyedi ionáramokat mérni?



Andrew Fielding Huxley
(1917-)




Alan Lloyd Hodgkin
(1914-1998)

The Nobel Prize in Physiology or Medicine
1963


"for their discoveries concerning the ionic mechanisms involved in excitation and inhibition in the peripheral and central portions of the nerve cell membrane"

Voltage Clamp




- membránpotenciált állandó értéken tartja
- az ionáramot – áramerősséget – méri


Na⁺ és K⁺ áram mérése



Feszültségszabályozott Na⁺ -csatornák állapotai




Vezetőképesség az akciós potenciál alatt



Az elektromos jellemzők hatása a jelvezetés sebességére

Az akciós potenciál terjedése (1)




Alapja: helyi áramok kialakulása – helyi depolarizáció

Sebessége: τ és λ , vagyis az elektromos jellemzők függvénye

-mennyi idő alatt éri el a depolarizációs küszöböt — τ

- milyen távolságon éri meg el a depolarizációs küszöböt — λ

Az akciós potenciál terjedése (2)



Terjedés sebessége – milyen gyorsan, milyen messze?

Az axon sugarának hatása a vezetés sebességére:

$$\lambda \sim \sqrt{\frac{R_m}{R_i}}$$

$$\tau = C_m R_m$$

$$r \uparrow \Rightarrow R_i \downarrow (\sim 1/r^2) \quad R_m \downarrow (\sim 1/r) \Rightarrow \tau \downarrow \quad \lambda \uparrow$$

tintahal óriás axon $r=250\mu\text{m}$
 $v=25\text{m/s}$


emberi idegsejt $r=10\mu\text{m}$
 $v \neq 0.5\text{m/s} ?$

Hogyan növelhetjük a vezetés sebességét?

1. Az axon sugarának növelésével – metabolikusan “drága”
– helyigényes
2. A membránkapacitás csökkentése , mert kevesebb töltés szükséges a membránpotenciál változtatásához



Megoldás: mielin hüvely !





Megoldás: mielin hüvely !

R_m – nagyon nagy \rightarrow nagy térkonstans

C_m – nagyon kicsi \rightarrow kis időállandó


emberi idegsejt $r = 10 \mu\text{m}$
 $v \sim 100 \text{ m/s} ?$

Saltatorikus vezetés - gyors, energiatakarékos




Az átmérő és a mielin hüvely hatása a vezetés sebességére

| axon típusa | axon átmérője (μm) | vezetés sebessége (m/s) |
|---------------|---------------------------------|-------------------------|
| mielinált | | |
| A α | 18.5 | 42 |
| A β | 14.0 | 25 |
| A γ | 11.0 | 17 |
| B | Approximately 3.0 | 4.2 |
| nem mielinált | | |
| C | 2.5 | 0.4–0.5 |



Jelátadás a szinapszisban




Az elektromos jellemzők hatása a jelátadás sikerességére

Az elektromos jellemzők hatása a jelátadás sikerességére


terebeli szummáció: egyidejűleg, több ponton érkező küszöb alatti ingerek összegzödése

időbeli szummáció: egyazon pontba érkező küszöb alatti ingerek összegzödése

időbeli szummáció: egyazon pontba érkező küszöb alatti ingerek összegzödése akciós potenciált válthat ki



Példa az időbeli és térbeli szummációra



Összefoglalás

Nyugalmi potenciál

leírása: egyensúlyi modell
 transzport modell
 elektromos modell
szerepe

A nyugalmi potenciál helyi megváltozása

jellemzői: időállandó
 térkonstans
szerepe: ingerületvezetés sebessége
 jelátadás sikeresége

Akciós potenciál

szerepe: információ továbbítás
 lefolyása